

Difrax magnetronsterilisator

Je wilt het beste voor je baby, daar is hygiëne een belangrijk onderdeel in. Met de Difrax magnetronsterilisator worden schadelijke bacteriën binnen enkele minuten gedood.

De sterilisator is geschikt voor vier babyflessen en accessoires.

De speciale eigenschappen, zoals een deksel met warmte indicator print, handgrepen die niet heet worden en een uitneembaar binnenrek waar de onderdelen stevig rechtop in staan, zorgen voor een veilig gebruik. Het binnenrek kan ook gebruikt worden als afdruiptrek waardoor de flessen naderhand niet afgedroogd hoeven te worden.

Ook geschikt voor onderdelen van de Difrax B_{TOB} kolf. Inclusief aansluiting om de melkslang van de B_{TOB} kolf mee te steriliseren.



Gebruik

- Was alle producten af in een mild sopje en spoel ze af met schoon kraanwater voordat je deze steriliseert.
- Voordat je de producten in de sterilisator plaatst is het belangrijk dat alle melkresten verwijderd zijn.
- Zorg ervoor dat de magnetron schoon en droog is voor gebruik.
- Verwijder het binnenrek ② en vul de sterilisator met 200 ml water tot aan het aangegeven maximale waterniveau. Gebruik voor het afmeten eventueel een babyfles.



- Plaats het binnenrek ② in de bodem ③.
- Vul de sterilisator met fles onderdelen of andere te steriliseren producten volgens het vulschema verderop in deze gebruiksaanwijzing.

- Plaats het deksel op de bodem, zorg ervoor dat het deksel goed sluit op het aansluitpunt.



- Plaats de sterilisator altijd vrij in het midden van de magnetron en zet deze aan volgens onderstaande tabel

Magnetron vermogen (Watt):	500 WATT: 7 minuten
	700 WATT: 6 minuten
	800 WATT: 5 minuten
	1000 WATT +: niet geschikt

- Haal de sterilisator uit de magnetron door deze vast te pakken bij de handvatten aan de zijkant van de sterilisator. Plaats de sterilisator op een egale ondergrond met een hittebestendig oppervlak. **Let op!** De sterilisator kan heet zijn!
- Kijk eerst naar de warmte indicator print om te zien of de sterilisator genoeg is afgekoeld. Rood betekent heet, paars betekent afgekoeld. Verwijder het deksel ① door middel van de knop aan de bovenkant van het deksel. Houd het deksel iets van je af om te voorkomen dat je geraakt wordt door hete stoom.
Let op! Er kan eventueel ook stoom uit de opening van de deksel komen.
- Zorg ervoor dat je handen schoon zijn voordat je de onderdelen uit de sterilisator haalt.
- Spoel de producten niet af nadat je deze uit de sterilisator hebt gehaald. Dan zijn ze namelijk niet meer steriel.

LET OP! Laat de sterilisator afkoelen nadat je deze uit de magnetron haalt en voordat je de producten eruit haalt. Zodra het rode patroon op het deksel van de sterilisator verkleurt, is de sterilisator voldoende afgekoeld om vast te pakken.



Heet = **rood**



Afgekoeld = **paars**

Het vulschema: Het vullen van de Difrax magnetronsterilisator.

Vier Difrax babyflessen, 170 ml/ 200 ml/ 250 ml/ 310 ml

1. Haal de flessen helemaal uit elkaar en was ze grondig af met een sopje. Spoel ze na.
2. Plaats de flessenspeen (G) op plek (C).
3. Plaats de flessenring (H) over de flessenspeen (G) op plek (C).
4. Plaats de flessenbody (I) rechtop op plek (B).
5. Plaats de flessenbodem (K) op zijn kant op plek (D).

6. Klem de afsluitdop (F) op plek (E).



7. Leg de ventielen (J) los tussen de producten.

Difrax BtoB kolf (lees ook de gebruiksaanwijzing van de kolf)

1. Haal de kolf uit elkaar.
2. Houd het binnenrek ② ondersteboven, draai de afsluitdop van het waterreservoir open.
3. Houd je vinger op de kleine opening van het middenhandvat ① en vul het waterreservoir door deze onder de kraan te houden tot aan de rand.



4. Sluit het waterreservoir af door de afsluitdop erop te draaien en plaats het binnenrek ② terug in de sterilisator.



5. Plaats de melkslang ④ in de opening aan de bovenkant van het middenhandvat ①.



6. Verdeel de rest van de slang over het binnenrek ②.



7. Plaats de buitenschelp **(M)** met de bolle kant naar boven in het binnenrek.
8. Plaats de binnenschelp **(N)** met de bolle kant naar boven in het binnenrek.
9. Haal de splitter **(O)** geheel uit elkaar.
10. Plaats de onderdelen van de splitter in het rek met de opening naar beneden.

**LET OP!**

De volgende onderdelen van de Difrax **B**toB kolf mogen **niet** in een magnetronsterilisator aangezien dit onherstelbare schade aanricht: pomp **(P)**, luchtslang **(Q)**, adapter **(R)**.

LET OP!

Laat de sterilisator afkoelen nadat je deze uit de magnetron haalt. Zodra het rode patroon op het deksel van de sterilisator verkleurt naar paars, is de sterilisator voldoende afgekoeld om vast te pakken.

Schoonmaken van de Difrax magnetronsterilisator

- Giet altijd het restwater uit de sterilisator en spoel deze om, dit om kalkaanslag te voorkomen.
- Droog de sterilisator altijd goed af voordat je hem weg zet.
- De magnetronsterilisator is vaatwasserbestendig.
- Na gebruik de afsluitdop loshalen, omspoelen, afdrogen en terugplaatsen.

Het binnenrek kan ook gebruikt worden als afdruipek.



Het schoonmaken van de S•fles

Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van de S•fles.

Kijk voor de afbeeldingen van de S•fles en de Difrax B₁₀₈ kolf in onderdelen op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWINGEN

- Was altijd je handen voordat je de gesteriliseerde artikelen aanraakt.
- Doe altijd 200 ml water in de sterilisator, teveel of te weinig kan schade aanrichten aan de sterilisator en/of aan de producten die je wilt steriliseren.
- Doe nooit meer dan de aanbevolen artikelen in de sterilisator.
- Gebruik geen chemische sterilisatietabletten/- oplossingen in de sterilisator of in de producten die je gaat steriliseren.
- Steriliseer nooit metalen of elektronische onderdelen in de sterilisator.
- Volg de juiste instructies voor het magnetrongebruik. Overschrijd de aangegeven tijden niet!
- Wanneer je een combi magnetron gebruikt, zorg ervoor dat het oven/grill gedeelte uit en afgekoeld is.
- Laat de sterilisator altijd eerst minstens vijftien minuten afkoelen nadat je deze uit de magnetron haalt.
- Houd de sterilisator altijd horizontaal wanneer je deze uit de magnetron haalt, dit om het morsen en knoeien van heet water te voorkomen.
- Pas op wanneer je de sterilisator uit de magnetron haalt, deze kan nog steeds heet zijn.
- Houd de sterilisator altijd uit de buurt van kinderen.
- Plaats geen flessenborstel in de sterilisator.
- Plaats enkel artikelen in de magnetronsterilisator die daarvoor geschikt zijn. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de artikelen.
- Difrax is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onzorgvuldig en/of verkeerd gebruik.
- Dit is geen speelgoed voor kinderen.